

Instrukcja obsługi latarni 2- komorowej sterowanej pilotem bezprzewodowym

1. Załączenie sygnalizatora
 - Po podłączeniu zasilania automatycznie zapala się czerwony sygnalizator.
 - Jeżeli sygnalizator znajduje się w trybie czuwania, wciśnięcie przycisku na pilocie powoduje przejście do trybu pracy.
2. Wyłączenie sygnalizatora (tryb czuwania)
 - Załącz pilot (wciskając przycisk)
 - Wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk przez 3s. Pilot oraz sygnalizator zostaną wyłączone.
3. Zmiana sekwencji
 - Każde wciśnięcie przycisku powoduje zmianę świateł. Aktualny stan sygnalizuje dioda LED znajdująca się na pilocie.

UWAGI:

Jeżeli po załączeniu pilota dioda zapulsuje 3 krótkimi błyskami oznacza to brak łączności radiowej między sygnalizatorem a pilotem. Przyczyną może być:

- rozładowana bateria w pilocie
- zakłócenia
- zbyt duża odległość lub przeszkody
- różne kanały radiowe pilota i sygnalizatora

Pilot w celu ograniczenia zużycia energii wyłącza się automatycznie po około 30s od ostatniego użycia

W latarni sygnalizacyjnej znajduje się sterownik oraz zasilacz. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne i dokładne zamknięcie drzwiczek komór sygnalizacyjnych.

Dane techniczne:

Zasilanie 230V AC/ 5W (latarnia)

2xR3 (pilot)

Zasięg radiowy do 300m w terenie otwartym

Źródło światła LED 3W